

# cfcontrol

Nastavení možnosti spustit **winbox**  
přímo ze systému **Cf Control**

Poslední revize: **11. 12. 2020**

Revize číslo: **46.0**

## 1. Nastavení v systému Cf Control

Nastavení možnosti spuštění programu **winbox** a automatického přihlášení na vybrané zařízení se provádí pro každého administrátora individuálně. V editaci svého profilu (proklik pomocí jména přihlášeného administrátora) je možné zapnout použití **winboxu** ve dvou režimech:

1. Použít přihlašovací údaje použité u zařízení (FTP / API údaje)
2. Zadat vlastní přihlašovací údaje

Profil administrátora je následně nutné uložit. Tímto se u každého **Mikrotik** zařízení v jeho menu zpřístupní možnost otevřít zařízení ve **winboxu**.

Aby byl prohlížeč schopný propsat údaje do **winboxu**, je potřeba říct operačnímu systému Windows (testováno na Windows 10), aby přijímal nový protokol, který systém používá. To provedete stažením aktivačního skriptu. Tento skript je nutné spustit jako správce. Skript vytvoří několik nových záznamů v registrech, které zajistí spuštění **winboxu** a propsání IP adresy a přihlašovacích údajů spolu s automatickým přihlášením.

V systému je dále dostupný také skript pro deaktivaci tohoto propojení. I ten je nutné spustit jako správce a pouze vymaže dříve vložené hodnoty v registrech.